

Suport tècnic

Instal·lació del Kid Pix 4

Requeriments mínims del sistema

Sistema operatiu: Windows 98, ME, 2000, XP
Processador de 300MHz o superior
128 MB de RAM
600 MB d'espai lliure al disc per a la instal·lació
Unitat de CD-ROM 4x o superior
Configuració de pantalla: 800 x 600 i color a 16 bits
Impressora compatible amb el Windows
Micròfon (opcional)

Compatibilitat amb versions anteriors del Kid Pix.


No cal que desinstal·leu la versió 3 del Kid Pix Deluxe abans d'instal·lar la versió 4. La versió 4 pot utilitzar fitxers de la versió 3, però la versió 3 no pot obrir cap fitxer de la versió 4.



Encara que segons els requeriments del sistema, és aconsellable desinstal·lar la versió 3 del Kid Pix Deluxe.


Manuais PDF

Podeu trobar una Guia de l'usuari (Guia_de_l'usuari.pdf), així com La Guia per professorat (Ampliació_professorat.pdf), en format de fitxers pdf, accedint directament a la carpeta C:\Archivos de programa\The Learning Company\Kid Pix Deluxe 4 School (Català), o bé des del cd d'instal·lació.



Procés d'instal·lació


Instal·lació del Kid Pix Deluxe 4 School (català)




- Cal clicar endavant a la primera pantalla que apareix
- Seguidament cal que accepteu les condicions de l'acord de llicència i continuar endavant
- Acceptar el directori que us proposa per defecte
- Finalment instal·lar.

Instal·lació del QuickTime

Si la versió del QuickTime que tenim instal·lada és posterior, ens ho indicarà:



Instal·lació del VERBIO SAPI4





A continuació s'instal·la el runtime SASPI4 i els controladors de veu del programa.

- Cal acceptar les condicions dels acords de llicència
- Instal·lar-lo en la carpeta proposada per defecte.



Estructura de les carpetes

El Kid Pix Deluxe 4 School (català), estructura el sistema de guardar els documents de manera que cada usuari tingui la seva carpeta que només és visible, des del Kid Pix, si s'entra com a aquest usuari, sense que es tingui accés a les carpetes dels altres usuaris.





Problemes amb el so

Mode text ABC en Windows XP (solament en alguns PCs). Feu clic al botó "ABC", introduïu qualsevol text, feu clic al botó "llavis". Si no es pot escoltar cap veu, o apareix algun missatge d'error feu el següent:

- **Comprovacions generals**

Comproveu que els altaveus estiguin correctament endollats, que la targeta de so sigui compatible amb Windows, que l'àudio no estigui en "mut" i que el volum no sigui massa baix. Depenent del dispositiu àudio instal·lat pot haver més d'un control de nivell de volum que pot afectar el volum final. Verifiqueu que aplicacions com Windows Media Player poden executar fitxers com .wav, .mp3 o d'altres. Verifiqueu que no hi ha cap altre aplicació actualment utilitzant el dispositiu àudio.



- **Ajusteu el rendiment d'àudio**

Alguns problemes poden ésser resolts amb els ajustaments dels dispositius de so i d'àudio.


- Aneu a: "Comença" ⇒ "Tauler de Control" ⇒ "Dispositius de so i d'àudio"
- Seleccionen Àudio
- Feu clic en "Avançats"
- Seleccionen "Rendiment"
- Ajusteu "Acceleració del Maquinari" a un valor més baix.
- També podeu ajustar la "Qualitat de conversió de la velocitat de la mostra" a una més baixa.

- **Reinstal·lació el runtime SAPI4 i els motors de veu**

El Kid Pix 4 Català utilitza SAPI4.0 per proporcionar serveis de parla. Windows XP porta d'origen el SAPI5.0 que no és compatible amb l'anterior. Afortunadament SAPI4.0 i SAPI5.0 poden coexistir en el mateix Windows. Reinstal·leu el runtime SAPI4.0 i els motors de veu SAPI4.0 únicament si tots els passos anteriors no han donat resultat.

- **Desinstal·leu Verbio SAPI4**

- "Comença" ⇒ "Configuració" ⇒ "Tauler de Control" ⇒ "Afegir/Treure programes"
- Seleccionau Verbio SAPI4 i desinstal·leu-lo, clicant el botó "Canvia/Suprimeix".
- Un cop desinstal·lat, reinicieu l'ordinador.




- **Reinstal·leu SAPI4**

- Executeu spchapi.exe (Versió 4.71.1015.0) present en el CD del Kid Pix 4
- Reinicieu l'ordinador.

- **Els meus sons**

En "Taller de pintura", en els sistemes operatius Windows 98, ME, els sons emmagatzemats en "Els meus sons" no són esborrats un cop llençats a la paperera. Aquests fitxers s'han d'esborrar manualment un cop tancat el Kid Pix 4 i accedint a la carpeta "Els meus sons".

- Tanqueu el Kid Pix
- Cal anar a la carpeta:



- Obriu la carpeta amb el vostre nom.
- Localitzeu el fitxer Els_meus_sons.klb i arrossegueu-lo a la paperera.
- Això esborrarà tots els sons afegits

Alentiment del programa

L'addició de moltes animacions, adhesius o pel·lícules del QuickTime en els ordinadors amb processadors lents poden provocar que el Kid Pix Deluxe 4 funcioni molt lentament. Si aquest és el cas, simplement elimineu algunes animacions, adhesius o pel·lícules del QuickTime fins que el Kid Pix Deluxe 4 torni a funcionar a la velocitat normal.

Si importeu fitxers grossos que continguin gràfics, sons i pel·lícules del QuickTime, és probable que el Kid Pix Deluxe 4 necessiti molt de temps per executar la tasca als ordinadors amb processadors lents. Si aquest és el cas, cancel·leu l'operació i elegiu un fitxer més petit per importar.

Al començament del Kid Pix 4 sota Windows, pot produir-se un retard mentre hi ha la pantalla inicial. Aquest retard és normal i cal esperar a que apareguin els camps d'enregistrament d'usuari.

Extensions utilitzades en Kid Pix

Activitat i opció de desar seleccionada		Extensió
Taller de pintura		
Desar com a dibuix del Kid Pix		.kpx
Exportar com a	dibuix	.jpg
Exporta el dibuix com a		.pic.
		.bmp.
	arxiu de Flash	.swf
	arxiu independent	.exe
	arxiu Quick Time Movie	.mov
Publica a la màquina d'idees		.kpx
Projector de diapositives		
Desar com a projecció del Kid Pix		.kpp
Exportar com a	projecció de diapositives	.kpp
Exporta la projecció com a		
	arxiu Quick Time Movie	.mov
Biblioteques		
Els meus sons		.klb
Els meus segells		
Les meves imatges de fons		

Les **biblioteques** no es poden eliminar des del Kid Pix, cal tancar el programa i eliminar-les des de l'explorador del windows. Tant si són biblioteques generals, com si es tracta de les biblioteques que ha creat cada usuari, que caldran ser eliminades una a una:

C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\The Learning Company\Kid Pix\Usuaris